

UART总线接口  
连接到MCU的UART总线上  
MRX输入，连接MCU的TX  
MTX输出，连接MCU的RX

当芯片工作主接口为UART时  
DAT7-DAT0可以作为普通GPIO使用

RTS信号为芯片的复位信号  
低有效  
通常接到MCU的GPIO。

IRQ为中断输出信号  
通常连接到MCU的外部  
中断输出引脚

M1M0=11表示芯片主接口为UART

Title		
Size	Number	
A4	Revision	
Date:	2014-10-30	Sheet of
File:	C:\Documents and Settings\...\WK2166_uart\Drawn By\chDoc	